

EG ADAPTERY

Adaptory umożliwiające podłączenie wtyczki okablowania wariatora wyprzedzenia zapłonu do złącza indukcyjnego czujnika położenia wału korbowego bez konieczności rozcinania oryginalnego okablowania czujnika.

Dzięki nieinwazyjnemu podłączeniu do sygnału z czujnika wału korbowego w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów umożliwiają szybkie odtworzenie oryginalnego połączenia.

Przeznaczone do czujników indukcyjnych wyposażonych w złącza 2-pinowe i 3-pinowe.



DANE TECHNICZNE

- Kod WS004020102 (wtyczka 2-pinowa). Zastosowanie w EG DYNAMIC, OSCAR55 DYNAMIC, EG SUPERIOR48.4.
- Kod WS004020203 (wtyczka 3-pinowa). Zastosowanie w EG DYNAMIC, OSCAR55 DYNAMIC, EG SUPERIOR48.4
- Kod WS003030101 (wtyczka 3-pinowa). Zastosowanie w EG DYNAMIC, OSCAR55 DYNAMIC, EG SUPERIOR48.4.

