



# MINI SAS ECU



A1	Inyector de gasolina 2 (Lado ECU gasolina)
A2	Inyector de gasolina 2 (Lado inyector de gasolina)
A3	Inyector de gasolina 4 (Lado ECU gasolina)
A4	Inyector de gasolina 4 (Lado inyector de gasolina)
B1	Inyector de gasolina 1 (Lado inyector de gasolina)
B2	LED 1
B3	LED 4 (diodo de reserva)
B4	Inyector de gasolina 3 (Lado ECU gasolina)
C1	Inyector de gasolina 1 (Lado ECU gasolina)
C2	LED 2
C3	LED 3
C4	Inyector de gasolina 3 (Lado inyector de gasolina)
D1	LED 5 (amarillo diodo)
D2	Conmutador - TIMBRE
D3	Conmutador - botón
D4	Interface Tx
E1	Temperatura del gas
E2	Temperatura del reductor
E3	Lambda 1
E4	Interface Rx
F1	La presión absoluta del colector (vacío)
F2	La presión diferencial del colector
F3	Sensor de nivel de indicación
F4	RPM
G1	Inyector de gas 1
G2	Inyector de gas 2
G3	+12 V ignición (de la llave)
G4	Tierra
H1	Inyector de gas 3
H2	Inyector de gas 4
H3	+12 V Las válvulas de solenoide
H4	+12 V La batería

