



OSCAR-N OBD/CAN

1	Válvula solenoide +12V	28	Batería +12V
2	Válvula solenoide GND, multiválvula GND, sensor de indicación nivel GND	29	Inyectores GLP +12V
3	Interface GND, mapa sensor GND	30	Batería GND
4	Inyector GLP 8	31	Inyector GLP 7
5	Inyector GLP 6	32	Inyector GLP 5
6	Inyector GLP 3	33	Inyector GLP 4
7	Inyector GLP 1	34	Inyector GLP 2
8		35	Sensor indicador de nivel +12V & llave de señal de inicio +12V
9	Interface +12V	36	Conmutador +12V
10	Mapa sensor +12V	37	Diag. Interface Rx
11	Interface Tx	38	Conmutador -TIMBRE
12	Conmutador - botón de señal	39	Conmutador - LED 4
13	Conmutador - LED 3	40	Conmutador - LED 2
14	Conmutador - LED 1	41	Sensor de señal indicador de nivel
15	MAPA de señal	42	Sensor de señal de temp. del gas
16	Señal de temperatura del reductor	43	Señal de presión del gas
17	Señal de Lambda 2	44	Señal de RPM
18	Línea L CAN BUS	45	Señal Lambda 1
19	Sensor de temperatura del gas GND, sensor de temperatura reductor GND	46	Línea H CAN bus
20	Inyector de gasolina 4 (lado inyector)	47	
21	Inyector de gasolina 3 (lado inyector)	48	Inyector gasolina 4 (lado ECU gasolina)
22	Inyector de gasolina 2 (lado inyector)	49	Inyector gasolina 3 (lado ECU gasolina)
23	Inyector gasolina 1 (Lado ECU gasolina)	50	Inyector gasolina 2 (lado ECU gasolina)
24	Inyector de gasolina 8 (lado inyector)	51	Inyector de gasolina 1 (lado inyector)
25	Inyector de gasolina 7 (lado inyector)	52	Inyector gasolina 8 (Lado ECU gasolina)
26	Inyector de gasolina 6 (lado inyector)	53	Inyector gasolina 7 (Lado ECU gasolina)
27	Inyector de gasolina 5 (lado inyector)	54	Inyector gasolina 6 (Lado ECU gasolina)
		55	Inyector gasolina 5 (Lado ECU gasolina)

