



# OSCAR-N OBD/CAN

1	+12V катушки газ.клапанов	28	+12V от аккумулятора
2	GND э/м газ. клапан, GND мультиклапан, GND датчик уровня топлива	29	+12V форсунки LPG
3	GND диагностический кабель, GND датчик уровня топлива	30	GND от аккумулятора
4	Форсунка LPG 8	31	Форсунка LPG 7
5	Форсунка LPG 6	32	Форсунка LPG 5
6	Форсунка LPG 3	33	Форсунка LPG 4
7	Форсунка LPG 1	34	Форсунка LPG 2
8		35	+12V датчика уровня газа + +12V питание по зажиганию
9	+12V диагностический кабель	36	+12V питание переключ. газ/бенз.
10	+12V питание датчика уровня топлива	37	Диагностический кабель Rx
11	Диагностический кабель Tx	38	Переключ.газ/бенз - БИПЕР
12	Переключатель газ/бенз. - кнопка	39	Переключатель газ/бенз. - ЛЕД 4
13	Переключатель газ/бенз. - ЛЕД 3	40	Переключатель газ/бенз. - ЛЕД 2
14	Переключатель газ/бенз. - ЛЕД 1	41	Датчик уровня топлива
15	MAP пониж.давление	42	Температура LPG
16	Температура редуктора	43	MAP сенсор-давление
17	Зонд Лямбда 2	44	Сигнал оборотов
18	Магистраль CAN линия L	45	Зонд Лямбда 1
19	GND датчика темп. газа + GND датчика темп. редуктора	46	Магистраль CAN линия H
20	4 бенз. форсунка	47	
21	3 бенз. форсунка	48	4 бенз.форсунка от бенз. ECU
22	2 бенз. форсунка	49	3 бенз.форсунка от бенз. ECU
23	1 бенз.форсунка от бенз. ECU	50	2 бенз.форсунка от бенз. ECU
24	8 бенз. форсунка	51	1 бенз. форсунка
25	7 бенз. форсунка	52	8 бенз.форсунка от бенз. ECU
26	6 бенз. форсунка	53	7 бенз.форсунка от бенз. ECU
27	5 бенз. форсунка	54	6 бенз.форсунка от бенз. ECU
		55	5 бенз.форсунка от бенз. ECU

