






A1	INYECTOR DE GAS 4	A2	INYECTOR DE GAS 3	A3	INYECTOR DE GAS 2	A4	INYECTOR DE GAS 1
B1	INYECTOR DE GASOLINA 4 ALIMENTACIÓN	B2	-	B3	-	B4	GND DE**
C1	INYECTOR DE GASOLINA 3 ALIMENTACIÓN	C2	PRESIÓN ABSOLUTA DE GAS	C3	MAP (VACIO)	C4	GND SENSOR DE NIVEL DE GAS
D1	INYECTOR DE GASOLINA 2 ALIMENTACIÓN	D2	TEMPERATURA DE GAS	D3	TEMPERATURA DEL REDUCTOR	D4	SENSOR DE PRESIÓN BAJA (PARTE CONTROLADOR)
E1	INYECTOR DE GASOLINA 1 ALIMENTACIÓN	E2	INTERFAZ DIAGNÓSTICO RX	E3	INTERFAZ DIAGNÓSTICO TX	E4	SENSOR DE PRESIÓN BAJA (PARTE SENSOR)
F1	INYECTOR DE GASOLINA 1 (PARTE CONTROLADOR)	F2	RPM	F3	SENSOR DE NIVEL DE GAS	F4	SENSOR DE PRESIÓN ALTA (PARTE CONTROLADOR)
G1	INYECTOR DE GASOLINA 1 (PARTE INYECTOR)	G2	OBD II CAN L-LINE	G3	OBD II CAN H-LINE	G4	SENSOR DE PRESIÓN ALTA (PARTE SENSOR)
H1	INYECTOR DE GASOLINA 2 (PARTE CONTROLADOR)	H2	BOTÓN SWITCH	H3	TX SWITCH	H4	-
J1	INYECTOR DE GASOLINA 2 (PARTE INYECTOR)	J2	+5V DE LA ALIMENTACIÓN DEL SWITCH	J3	CANAL RX / TX PROGRAMABLE	J4	GND OF***
K1	INYECTOR DE GASOLINA 3 (PARTE CONTROLADOR)	K2	INYECTOR DE GASOLINA 3 (PARTE INYECTOR)	K3	INYECTOR DE GASOLINA 4 (PARTE CONTROLADOR)	K4	INYECTOR DE GASOLINA 4 (PARTE DE INYECTOR)
L1	+12V DESPUÉS DE LA IGNICIÓN	L2	+12V DE*	L3	+12V BATERÍA	L4	GND BATERÍA
M1	+12V DE INYECTORES DE GAS	M2	+12V DE ELECTROVÁLVULAS	M3	+12V BATERÍA	M4	GND BATERÍA



\* (INTERFAZ, MAPSENSOR, INDICACIÓN DE NIVEL DE GAS)  
\*\* (INTERFAZ, MAPSENSOR)  
\*\*\* (SENSOR DE TEMPERATURA DEL REDUCTOR Y SWITCH)



ID 0480602XX



0,35 mm<sup>2</sup> [J3] blanco Servicio RX / TX

0,5 mm<sup>2</sup> [L1] rojo y blanco +12V después de la ignición 1A

[M3, L3] rojo 1,5 mm<sup>2</sup>  
[L4] negro 1,5 mm<sup>2</sup>  
[GND de electroválvulas] negro 1,5 mm<sup>2</sup>  
[M4] negro 2 mm<sup>2</sup> 15A

0,35 mm<sup>2</sup> 1) [J2] rojo  
2) [J4] negro  
3) [H3] azul  
4) [H2] marrón

Switch

+ 12V batería

